

取扱説明書

DCS シリーズ用アプリケーション OpenWave



第1章 概要

OpenWave は USB 及び LAN 経由で PC から DCS シリーズのオシロス コープの波形及び画面を転送するアプリケーションです。

1-1. 動作環境

対象機種	DCS-1000B シリーズ
	DCS-2000E シリーズ
	GDS-1000B シリーズ(GW Instek ブランド)
	GDS-2000E シリーズ(GW Instek ブランド)
	MDO-2000E シリーズ(GW Instek ブランド)
OS	Microsoft Windows7 以後 (32 ビット/64 ビット)
インターフェース	USB:USB-CDC クラス
	LAN:IPv4/Socket

1-2. ソフトウエア

本アプリケーションは LGPL(GNU Lesser General Public License) を適用しています。

アプリケーションの最新版およびソースコード、ライセンス表示は githubを参照してください。

https://github.com/OpenWave-GW

- 1-3. 機能
 - 機能 画面コピー取込み、波形データ取込み
 - 波形データのグラフ表示(CSV フォーマット)
 - ファイル保存 (PNG/CSV フォーマット)

第2章 アプリケーション

2-1. 実行の準備

概	要

OpenWave はインストールしないで動作するアプリ ケーションです。

- USB 時の手順 1. オシロスコープとPCをUSB ケーブルで接続し、電源をオンにします。
 - オシロスコープの USB 機能を通信モードに設定し、PC のデバイスマネージャでオシロスコープが COM ポートとして認識するまで待ちます。
 - 認識されない場合はデバイスマネージャで MDOを 確認し、デバイスドライバの再インストールをしてく ださい。操作手順はユーザーマニュアルを参照して ください。
 - 4. ダウンロードした OpenWave のファイルを適当なフ ォルダに解凍します。
 - 5. フォルダにある port.config ファイルをメモ帳で開き COM ポートを認識した番号に変更し保存します。
 - 1000Bシリーズは OpenWave-1kB.exe、2000Eシ リーズは OpenWave-2kE.exe を右クリックして、管 理者で実行を選択して実行します。
 - コマンドプロンプト画面が開き、オシロスコープを検索した後に、操作画面が開きます。



<u>/</u> 注意		オシロスコープがアプリケーションから見つからない 場合は"Device not found!"が表示されます。 接続と設定を見直してから、アプリケーションを 再起動してください。
		アプリケーション実行中は USB ケーブルの抜差しは 行わないでください。途中で抜けてしまった場合はオ シロスコープ、PC の両方を再起動してください。
LAN 時の手順	1.	オシロスコープと PC を LAN に接続し、電源をオンに します。
	2.	オシロスコープとPCを同じセグメントのIPに指定され ていること、サブネットマスクが同じ値であることを確 認してください。
	3.	オシロスコープのソケット通信を有効にしてください。
	4.	ダウンロードした OpenWave のファイルを適当なフォ ルダに解凍し、フォルダの実行権限を確認します。
	5.	フォルダにある port.config をメモ帳で開き COM ポートの記述を IP:port に変更し保存します。 IP が 192.168.1.10、ソケットポートが 3000 の 場合は 192.168.1.10:3000 となります。
	6.	OpenWave-*.exe を右クリックして、管理者で実行を 選択して実行します。

コマンドプロンプト画面が開き、オシロスコープを検索した後に、操作画面が開きます。

オシロスコープがアプリケーションから見つからない 場合は"Device not found!"が表示されます。接続と 設定を見直してから、アプリケーションを再起動してく ださい。 アプリケーション実行中は LAN ケーブルの抜差しは 行わないでください。

Port.config	USB 使用時	LAN 使用時	
ファイル記述例	COM8	192.168.1.10:3000	

2-2. 画面コピーの取込み

操作

- 1. 画面左下段の Image / Raw Data ボタンをクリックし て Image を選択します。
- 2. 画面右上段の Capture ボタンをクリックします。
- 3. 画面と同じ表示がアプリケーションに表示されます。



2-3. 波形データの取込み

操作

- 画面左下段の Image / Raw Data ボタンをクリックして Raw Data を選択します。
 - 2. 画面左下段の CH1~Ch4 のチェックボックスから転 送するチャンネルを選択します。
 - 3. 画面右上段の Capture ボタンをクリックします。
 - 4. 波形データが転送され、画面上に波形が表示され ます。



2-4. 表示の拡大・移動

操作

表示の拡大と縮小は画面と波形データに対して実 行できます

波形拡大
 1. Zoom ボタンをクリックします。
 2. マウスを使って拡大する範囲をドラッグします。
 3. 波形表示が拡大されます。



表示の移動

- 1. Pan ボタンをクリックします。
- 2. マウスのドラッグ操作で左右に移動します。
- 3. 操作に応じて波形表示が左右に移動します。



Home 移動

Home ボタンをクリックすると移動・拡大の操作がクリアされます。



2-5. データの保存

概要

アプリケーションでオシロスコープから取り込んだ 画像・データを保存します、ファイル名は形式により 固定されています。

- ・ 画像ファイルは PNG 形式、tmp.png のファ イル名で保存されます。
- 波形データは CSV 形式、dso.csv のファイ ル名で保存されます。
- 波形データから作成したグラフは PNG 形式、rawdata.png のファイル名で保存されます。
- 既存ファイルは上書きされますので注意が 必要です。
- 保存先のフォルダはアプリケーションと同じ フォルダになります。

操作

- 1. Save ボタンをクリックします。
- 2. ファイル形式(PNG/CSV)を選択します。
- アプリケーションと同じフォルダにデータが保存されます。

波形データ例

Format	0.2		
Memory Length	10000	Memory Length	10000
IntpDistance	0	IntpDistance	0
Trigger Address	4999	Trigger Address	4999
Trigger Level	9.80E-01	Trigger Level	9.80E-01
Source	CH1	Source	CH2
Vertical Units	V	Vertical Units	V
Vertical Units Div	0	Vertical Units Div	0
Vertical Units Extend Div	15	Vertical Units Extend Div	15
Label		Label	
Probe Type	0	Probe Type	0
Probe Ratio	1.00E+00	Probe Ratio	1.00E+00
Vertical Scale	5.00E-01	Vertical Scale	1.00E-01
Vertical Position	-9.60E-01	Vertical Position	0.00E+00
Horizontal Units	S	Horizontal Units	S
Horizontal Scale	2.00E-04	Horizontal Scale	2.00E-04
Horizontal Position	0.00E+00	Horizontal Position	0.00E+00
Horizontal Mode	Main	Horizontal Mode	Main
SincET Mode	Real Time	SincET Mode	Real Time
Sampling Period	2.00E-07	Sampling Period	2.00E-07
Horizontal Old Scale	2.00E-04	Horizontal Old Scale	2.00E-04
Horizontal Old Position	0.00E+00	Horizontal Old Position	0.00E+00
Firmware	V1.00	Firmware	V1.00
Time	###########	Time	########
Mode	Fast	Mode	Fast
Waveform Data		Waveform Data	
53		0	
69		0	

<u>!</u>注意

CSV ファイルの内容は、オシロスコープの取扱説 明書を参照してください。

2-6. 波形データの表示

概要	オシロスコープ本体および本アプリケーションで保 存した波形データを読込み、グラフ表示することが できます。
操作	1. LOAD ボタンをクリックします。
	2. ファイルを指定します。(CSV/LSF)

- 3. ファイル構成が正しければ、波形が表示されます。
- 2-7. アプリケーションの終了
- 操作 1. 終了は Quit ボタンをクリックしてください。 USB を利用している場合は、終了する前にケーブ ルを抜き差ししないでください。



株式会社テクシオ・テクノロジー

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F <u>http://www.texio.co.jp/</u>

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ サービスセンター 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 8F TEL.045-620-2786