

ファームウェアのアップグレード

アップグレードについて	弊社のホームページにて提供されるファームウェアによりアップグレードを行うことができます。		
対象機種	GPP-3060 PDW30-6TG	GPP-6030 PDW60-3TG	GPP-3650 PDW36-5TG
アップグレードに必要なもの	USB メモリ ファームウェアのファイル	USB2.0/USB3.0/USB3.1 対応 容量 16GB 以下 必ず FAT32 形式でフォーマットしディスクを空にしてから作業してください。 ホームページからファイルをダウンロードして解凍し USB メモリのルートフォルダにコピーしてください。 ファイル名は GPP*.bin です。	
操作	USB メモリを挿すと、ステータスバーに、USB のシンボルが白色で表示されます。 1. System キーを押します。 2. 次に、F3 キー(Setting)を押します。 3. 続いて、F4 キー(Upgrade)を押します。 4. ロータリーエンコーダを回して、アップグレード用のファイルを選択します。 5. F4 キー(Recall)を押すと、アップグレードが始まります。 6. アップグレードが終わると、LCD にメッセージ表示されます。 7. 電源をオフして本器を再起動してください。		
作業上の注意	現状のファームウェアバージョンを System キー → Version(F4) で確認してください。		