

GPT-10000 シリーズのファームウェアアップデートについて

GPT-10000 シリーズはファームウェアデータを USB メモリにコピーして装着することでバージョンアップをすることができます。以下の手順に従ってアップデートをおこなってください。

1. 対応する機種種のファームウェアデータを弊社ホームページよりダウンロードして解凍してください。機種種に対応するファームウェア（GPT_1*00*_V*._*_image.BIN）のみを USB メモリのルートフォルダにコピーし、ファイル名を image.BIN に変更します。
2. アップデートを行う GPT-10000 の電源をオフして USB メモリをフロントパネルに装着します。
3. GPT-10000 の **F2 キー**と **MANUAL キー**を押しながら電源をオンします。



自動的にアップデートが行われ、再起動が発生します。再起動後に SYSTEM キーで INFORMATION に表示されるバージョンを確認して正しければ完了です。

ご注意

- ・ 対応する USB メモリは FAT32 フォーマットのみ、暗号化などセキュリティ強化されているものは利用できません。また USB カードリーダーや HUB 経由は動作保証外となります。
- ・ アップデートファイルは機種別となりますのでファイルの間違いにご注意ください。